

TOYOTOMI エンプレス 操作手順



図1



～はじめに～

- 1) 燃料タンクに木質ペレット（推奨燃料は、ホワイトペレット）を投入してください。
- 2) 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 3) 燃焼室扉を開け、燃焼室内の燃焼バーナーが確実におさまっているか確認してください。
- 4) 燃焼室扉を閉め、燃焼室扉・灰トレイが確実に閉まっているか確認してください。（図1）

～本体を動かす（着火させる、燃焼させる）～

- 1) 本体右側面の操作部のON/OFFスイッチを押してください。（図2）
- 2) 運転がスタートします。

- AUGERランプは着いたり消えたりしますが、異常ではありません。
AUGERランプが着いている時は、AUGERモーターが動いています。
AUGERボタンを押し続けるとAUGERモーターが動き続けます。
- 最初の10分間はON/OFFランプが点滅します。
ON/OFFランプが点灯に変わったら火力調整が行えます。

- 3) 本体右側の操作部のHEAT LEVELボタンで火力の調整を行います。

- 火力レベルは5段階選べます。
- HEAT LEVELボタンを1回押すごとに火力調整を行えます。

- 4) 本体左側面の燃焼用空気調節レバー（ダンパーロッド）を、一旦押し切ったところから20～30mm程度引っ張ってください。（図3）

- 着火までは、おおよそ5～10分要します。
- 着火する寸前は1～3分程度白煙の排気が出ますが、着火しましたらほぼ白煙は無くなります。

図2



図3



※スタートスイッチを押して約10分経過後に止まった場合は、燃料が正しく供給されていないか、低い室温からスタートした為、排気温度が規定温度まで達していないことが考えられます。

燃料が正しく燃焼バーナー内に投下されているかを確認し、再度スタートスイッチを押して、再点火操作してください。

注：運転途中で止まった時、白煙が室内に漏れることがあります。あわてずに窓を開け、再点火操作をおこなってください。